

# MICOTERMINAL 200X

## MICOTERMINAL 200X Handbedienterminal für Frequenzumrichter

Eingeben von Parametern

Auslesen von Parametern

Fehlerspeicher Auslesen

Aktuelle Umrichterwerte wie Strom,  
Spannung, Frequenz, Temperatur,  
Betriebszeit usw. in Echtzeit  
auslesen



Das Handterminal wird über die RS232-Schnittstelle mit dem Umrichter verbunden (Kabel im Lieferumfang enthalten). An- und Abstecken ist im laufenden Betrieb möglich. Das **MICOTERMINAL 200X** erlaubt die gleichen Bedien- und Anzeigefunktionen wie der Umrichter selbst.

Kompatibel zu [Mcomfort](#) und [Micovert 2000/2001](#)

**Besonders empfehlenswert bei Geräten mit digitaler Anschaltung ohne Display und Tastatur**

**MICOTROL**  
INTERNATIONAL

Micotrol International GmbH · Daimlerstrasse 6 · 63755 Alzenau  
Tel.: +49 (0) 6023 5056-80 · Fax: +49 (0) 6023 5056-99  
e-mail: [info@micotrol.de](mailto:info@micotrol.de) · [www.micotrol.de](http://www.micotrol.de)